



die Temperatur falsch gemessen wird (Test: Thermometer für ca. 1 Std. im L1. Betriebseinheit ist dieser Wert auf 0° K gesetzt. Sollte es vorkommen, dass

◆ (CA) Temperatursensor kalibrieren

nicht verändert werden.

Die Parameter HU und HD sind Werkseinstellung eingestellt und sollen vom Endbenutzer

◆ (HU + HD) Heizelement

Funktion-Anweisung:

an.

Setze der Anzeige, die LED zeigt Ihnen die augenblicklich Temperatur im Inkubator ist die Brutmaschine eingeschaltet, leuchtet die rote „WORK Lampe“ auf der linken Betriebszustand:

Bedienung:

3. <->: Taste Verriegeln der Menü-Parameter

2. <+>: Taste Erhöhung der Menü-Parameter

schließt das System automatisch die Menufunktion ab.
Zum Abschluss drücken Sie die Set/REST Taste, oder warten Sie 5 Sekunden, dann dem Sie wiederum mit den <+> oder <-> Taste die Parameter verändern können.
Durch einen weiteren Druck auf die Set-Taste gelangen Sie in das Untermenü, in Beatiigen Sie <+> oder <-> um die benötigten Menü Einstellung auszuwählen.
Drücken Sie die SET für 3 Sekunden um in das System-Menü zu gelangen.

B: Menü einstellen

A: Temperatur einstellen
Taste. Möchten Sie das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut die SET Taste.
Danach, zur schnelleren Einstellung drücken Sie für 3 Sekunden die <+> oder <->
Drücken Sie einmal SET und <+> oder <-> Taste um die Temperaturreinstellung zu

1. <SET> Taste

IV. Einstellung des Inkubators:

9. Während des Betriebs nicht die Entlüftungsöffnungen blockieren.
8. Den Inkubator nur in ruhigen beulierten Räumen verwenden. Keine schädlichen und giftigen Chemikalien und anderen Schadstoffen in der Nähe aufbewahren.
7. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.
6. Dieser Inkubator kann nicht Draußen verwendet werden;
5. Bitte berühren Sie die Stromleitung nicht mit nassen Händen, es kann einem elektrischen Schlag verursachen!
4. Bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Gerüchen trennen Sie das Gerät sofort vom Netz und kontaktieren Sie den Hersteller.

