



Hygiene ist oft dafür verantwortlich, dass Küken in den ersten 10 Tagen nach dem Schlupf sterben. Sauberkeit und Hygiene sind die Voraussetzung für eine gute Schülpfrate. Mangelnde Hygiene ist die Eier mit etwas Desinfektionsmittel, wie es im Haushalt verwendet wird. Anschließend werden Sie nur saubere Eier in die Maschine ein. Verschmutzte Eier sind potentielle Überträger von Krankheiten, diese gehören besonders in der warmen und feuchten Umgebung. Wollen Sie verschmutzte Eier zur Brut einsetzen, reinigen Sie diese Eier in ca. 44-49° wärmen trocken Sie die Eier mit einem Weichkocher ab.

Wasser mit etwas Desinfektionsmittel, wie es im Haushalt verwendet wird. Anschließend werden Sie die Eier mit kaltes Wasser, es fordert das Eintrümpfen von Bakterien in die Eierschale. Benutzen Sie die Eier nicht länger als 4 Minuten ein um die Fruchtbarkeit nicht zu beeinflussen. Durch Gas sterilisierte Eier tragen wesentlich zu Hygiene bei.

Eier und Inkubator Hygiene

Kode	Beschreibung	Bereich	Grunderinstellung	Einheit
AL	Firmeneinstellung	0-15	0,5	°C
AH	Firmeneinstellung	0-15	0,8	°C
CA	Temperatorkorrektur	-5~+5	-1,5	°C
HS	Einstellung Oberegrenze	LS~99,9	39,5	°C
LS	Einstellung Untergrenze	-9,9~HS	30	°C
HD	Wammeinstellungs Parameter	1-80	35	
HU	Heizleistung Parameter	1-90	35	

- 1. Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden. Untergrenze einstellen
- 2. Drücken Sie die + oder - Taste bis im Display LS angezeigt wird.
- 2.1 Beätigen Sie die + oder - Taste bis im Display HS angezeigt wird.
- 2.2 Drücken Sie nun noch einmal SET.
- 2.3 mit + und - verändern Sie den Parameter für die Temperaturdifferenz
- wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden keine Taste betätigen wird der letzte Wert gespeichert und das Menü verlassen.

- 1.1 Hielmt lässt sich die Obere- und Untergrenze der Temperaturreinstellung begrenzen.
- 1.2 Temperatur SET Oberegrenze einstellen
- 1.3 Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden.
- 1.4 Beätigen Sie die + oder - Taste bis im Display HS angezeigt wird.
- 1.5 Drücken Sie nun noch einmal SET.
- 1.6 mit + und - verändern Sie den Parameter für die Temperaturdifferenz.

- 2. Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden.
 - 3. Beätigen Sie die + oder - Taste bis im Display CA angezeigt wird.
 - 4. Drücken Sie nun noch einmal SET.
 - 5. mit + und - verändern Sie den Parameter für die Temperaturdifferenz.
- ♦ (HS + LS) Über- Unter Temperatur Limit einstellen

Optim Import BV

Handelsweg 1
NL-7121KA Aalten

Tel: 0031 (0)543-474477